




Газовый проточный водонагреватель Therm 4000 O

WR 10/13/15 -2 B...

Сертификат соответствия РОСС РТ.АВ24.В00214

Разрешение Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору



BOSCH

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации



Перед инсталляцией прочитайте инструкцию!

Перед введением в эксплуатацию читать инструкцию по эксплуатации!



Обратить особое внимание на указания по безопасности!

Место установки должно удовлетворять условиям вентиляции воздуха!



Инсталляция должна проводиться только авторизованным специалистом!



AB24



6720608980

Содержание

1	Пояснения символов и указания по технике безопасности	3	8	Неисправности	19
1.1	Пояснения условных обозначений	3			
1.2	Указания по технике безопасности	3			
2	Данные о приборе	4	9	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	21
2.1	Категория, тип и допуск	4			
2.2	Расшифровка технического кода	4			
2.3	Комплект поставки	4			
2.4	Описание прибора	4			
2.5	Принадлежности (см. Также ценовую спецификацию)	4			
2.6	Габаритные размеры	5			
2.7	Функциональная схема прибора	6			
2.8	Электросхема	7			
2.9	Эксплуатация	7			
2.10	Технические характеристики	8			
3	Эксплуатация	9			
3.1	Установка батареек	9			
3.2	Перед вводом прибора в эксплуатацию	9			
3.3	Включить и выключить прибор.	9			
3.4	Регулировка мощности	10			
3.5	Регулировка температуры/расхода воды	10			
3.6	Опорожнение прибора	10			
4	Предписания	11			
5	Монтаж (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	12			
5.1	Важные указания	12			
5.2	Выбор места для монтажа	12			
5.3	Монтаж прибора	13			
5.4	Подключение подачи воды	13			
5.5	Подключение подачи газа	14			
5.6	Ввод в эксплуатацию	14			
6	Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	15			
6.1	Заводская настройка	15			
6.2	Регулировка давления перед форсункой	15			
6.3	Переоборудование на другой вид газа	16			
7	Техобслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	17			
7.1	Регулярные работы по техобслуживанию	17			
7.2	После техобслуживания	17			
7.3	Контроль тяги	17			

1 Пояснения символов и указания по технике безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения



Предупреждения обозначены в тексте восклицательным знаком в треугольнике на сером фоне.



При опасности удара электрическим током вместо восклицательного знака в треугольнике стоит молния.

Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы легкой и средней степени тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает, что возможны тяжелые травмы.
- **ОПАСНО** означает, что возможны травмы с угрозой для жизни.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведенным здесь знаком. Она выделяется горизонтальными линиями над текстом и под ним.

Другие знаки

Знак	Значение
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции или на другую документацию
•	Перечисление/список
–	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

1.2 Указания по технике безопасности

Опасно при появлении запаха газа

- ▶ Заккрыть газовый кран.
- ▶ Открыть окна.
- ▶ Не пользоваться электровыключателями.
- ▶ Погасить открытое пламя.
- ▶ **Покинув помещение**, позвонить в газовую аварийную службу и в уполномоченную специализированную фирму.

Опасно при появлении запаха дымовых газов

- ▶ Выключить прибор.
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Уведомить уполномоченную специализированную фирму.

Монтаж, переоборудование

- ▶ Монтаж или переоборудование прибора разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирме.
- ▶ Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.
- ▶ Не закрывать и не уменьшать отверстия, предусмотренные для циркуляции воздуха.

Техобслуживание

- ▶ **Рекомендация для заказчика:** заключить договор о контроле и техобслуживании с уполномоченной специализированной фирмой.
- ▶ Пользователь несет ответственность за безопасность и экологическую совместимость проточного водонагревателя.
- ▶ Техобслуживание прибора следует проводить ежегодно.
- ▶ Использовать только оригинальные запасные части.

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы

- ▶ Не использовать и не хранить вблизи прибора легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, краску и т.п.).

Воздух для горения/воздух помещения

- ▶ Не допускать загрязнения воздуха для горения/воздуха помещения агрессивными веществами (например, галогеноуглеводородами, содержащими соединения хлора или фтора). Тем самым предотвращается появление коррозии.

Инструктаж заказчика

- ▶ Проинформировать заказчика о принципе действия прибора и порядке управления прибором.
- ▶ Указать заказчику на то, что ему запрещается выполнять любые переоборудования и ремонтные работы.

2 Данные о приборе

2.1 Категория, тип и допуск

Модель	WR 10/13/15 -2 B...
Категория	II _{2H3+}
Тип	B _{11BS}

Таб. 2

2.2 Расшифровка технического кода

W	R	10	-2	B	23 31	S....
W	R	13	-2	B	23 31	S....
W	R	15	-2	B	23 31	S....

Таб. 3

W	Газовый проточный водонагреватель
R	Постоянная регулировка мощности
10	Максимальный расход воды (л/мин)
-2	Версия 2
B	Электронный розжиг, от батареек (1,5 В)
23	Номер индикатора для природного газа Н
31	Номер индикатора для сжиженного газа
S....	Код страны

2.3 Комплект поставки

Газовый проточный водонагреватель
Крепежные детали
Документация прибора
Две батарейки, тип R 1,5 В

2.4 Описание прибора

Удобен в эксплуатации, поскольку включается простым нажатием кнопки.

Прибор для настенного монтажа
Электронный розжиг, регулируемый открытием водопроводного крана.
Выходная модуляция и отсутствие дежурного пламени делают данный прибор более экономичным по сравнению с обычными приборами.
Горелка для природного газа/сжиженного газа

Запальная горелка, которая горит только в течение периода после открывания водопроводного крана и до розжига основной горелки.

Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца

Водяная арматура изготовлена из усиленного стекловолокном полиамида, передаваемого впоследствии на 100% вторичную переработку
Обеспечение постоянного протока воды при переменном давлении напора воды

Регулируемая газовая арматура для установки необходимой мощности

Предохранительные устройства:

ионизационный контроль пламени,
препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки,
контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов,
ограничитель температуры на выходе горячей воды.

2.5 Принадлежности (см. Также ценовую спецификацию)

Комплект для переоборудования с природного газа на бутан/пропан и наоборот

2.6 Габаритные размеры





Рис 1

- | | |
|---|--|
| 1 Кожух | 8 Патрубок для подключения к отводу дымовых газов |
| 2 Петли для навески | 9 Защитный коллектор дымовых газов с контролем тяги |
| 3 Регулятор температуры/потока | 10 Камера сгорания |
| 4 Регулятор мощности | 11 Горелка |
| 5 Выключатель/контрольный светодиод состояния батареек | 12 Блок газовой арматуры |
| 6 Контрольный светодиод горелки | 13 Розжиг |
| 7 Патрубок для подключения газопровода | 14 Блок для батареек |

Размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H (Ø)	
								Природный газ	Сжиженный газ
WR 10...	310	580	228	112,5	463	60	25	3/4"	
WR 13...	350	655	228	132,5	510	95	30	3/4"	
WR 15...	425	655	334	132,5	540	65	30	3/4"	

Таб. 4 Размеры

2.7 Функциональная схема прибора



6720608WRB_Russia-02.1JS

Рис 2 Функциональная схема

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 3 | Регулятор температуры/потока | 24 | Диффузор |
| 4 | Регулятор мощности | 25 | Микровыключатель |
| 7 | Входная труба подачи газа | 26 | Основной газовый вентиль |
| 10 | Камера сгорания | 27 | Винт регулировки максимальной подачи газа |
| 11 | Основная горелка | 28 | Патрубок для измерения давления на входе |
| 13 | Блок розжига | 29 | Газовый фильтр |
| 14 | Блок для батареек | 30 | Труба горячей воды |
| 15 | Форсунка | 31 | Клапан с сервоприводом |
| 16 | Патрубок для измерения давления перед форсункой | 32 | Газовый вентиль |
| 17 | Узел инерции розжига | 33 | Клапан запальника |
| 18 | Трубка Вентури | 34 | Форсунка запальника |
| 19 | Блок водяной арматуры | 35 | Трубка подачи газа для розжига |
| 20 | Регулировочный конический затвор | 36 | Ограничитель температуры |
| 21 | Регулятор потока воды | 37 | Контроль тяги |
| 22 | Водяной фильтр | 38 | Запальный электрод |
| 23 | Труба холодной воды | 39 | Ионизационный контроль пламени |

2.8 Электросхема




Рис 3 Электросхема

- 5** Выключатель/контрольный светодиод состояния батарей
- 6** Контрольный светодиод горелки
- 13** Блок розжига
- 14** Блок для батареек
- 25** Микровыключатель
- 31** Клапан с сервоприводом (обычно открыт)

- 33** Запальный клапан (обычно закрыт)
- 36** Ограничитель температуры
- 37** Контроль тяги
- 38** Запальный электрод
- 39** Ионизационный контроль пламени
- 40** Основной клапан

2.9 Эксплуатация

Данный водонагреватель оснащен системой автоматического электронного розжига, поэтому ввод прибора в эксплуатацию очень прост.

- Нужно только нажать главный выключатель (рис. 6).

После этого при каждом открывании крана горячей воды автоматически включается розжиг, сначала загорается запальная горелка, через несколько секунд – основная горелка, а пламя запальника через некоторое время гаснет.

Это способствует значительной экономии энергии, поскольку запальник работает ровно столько времени, сколько требуется для розжига основной горелки, в

отличие от традиционных систем с дежурным пламенем.



Если при включении прибора в трубе газоснабжения имеется воздух, это может привести к неполадкам при розжиге.

Если это произошло:

- закрывать и открывать кран горячей воды, чтобы повторять процесс розжига до тех пор, пока из трубы не выйдет весь воздух.

2.10 Технические характеристики

Технические характеристики	Символ	Единицы измерения	WR10	WR13	WR15
Мощность и поток воды					
Макс. номинальная тепловая мощность	Pn	кВт	17,4	22,6	26,2
Мин. номинальная тепловая мощность	Pmin	кВт	7	7	7
Тепловая мощность (диапазон регулировки)		кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2
Макс. номинальная тепловая нагрузка	Qn	кВт	20,0	26,0	29,6
Мин. номинальная тепловая нагрузка	Qmin	кВт	8,1	8,1	8,1
Объем подачи газа¹⁾					
Допустимое давление подаваемого газа					
Природный газ Н	G20	мбар	13	13	13
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	мбар	30	30	30
Расход					
Природный газ Н	G20	м³/ч	2,1	2,8	3,2
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	кг/ч	1,5	2,1	2,4
Количество форсунок			12	14	18
Горячая вода					
Макс. допустимый напор ²⁾	pw	бар	12	12	12
Переключатель объема воды в крайнем правом положении					
Повышение температуры		°C	50	50	50
Диапазон протока		л/мин	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5
Мин. рабочее давление	pwmin	бар	0,1	0,1	0,2
Переключатель объема воды в крайнем левом положении					
Повышение температуры		°C	25	25	25
Диапазон протока		л/мин	4 - 10	4 - 13	4 - 15
Характеристики дымовых газов³⁾					
Необходимая тяга		мбар	0,015	0,015	0,015
Масса потока дымовых газов		г/с	13	17	22
Температура		°C	160	170	180

Таб. 5

1) Нi 15 -С - 1013 мбар - сухой: природный газ 34,2 мДж/м³ (9,5 кВт-ч/м³)
Сжиженный газ: бутан 45,72 мДж/кг (12,7 кВт-ч/кг) - пропан 46,44 мДж/кг (12,9 кВт-ч/кг)

2) В связи с расширением воды это значение не должно быть превышено.

3) При максимальной номинальной тепловой мощности

3 Эксплуатация



Открыть все водопроводные и газовые краны.
Вывести воздух из трубопроводов.



ВНИМАНИЕ: Около горелки может быть высокая температура: опасность ожога.

3.1 Установка батареек

Установка батареек

- ▶ В отсек для батареек установить две батарейки (R20, 1,5 В).




Рис 4 Установка батареек

Замена батареек

Если мигает красный светодиод, следует заменить батарейки.




Рис 5 Замена батареек

Меры предосторожности при использовании батареек

Использованные батарейки не выбрасывать в обычный мусор. Их следует сдать для повторной переработки в специальные места сбора.

Использовать только новые батарейки.

Использовать только батарейки указанного типа.

3.2 Перед вводом прибора в эксплуатацию



ВНИМАНИЕ:

- ▶ Первый ввод прибора в эксплуатацию должна осуществить уполномоченная специализированная фирма, которая предоставит заказчику всю необходимую информацию о правильной эксплуатации прибора.

- ▶ Проверить, соответствует ли указанный на типовой табличке тип газа местному типу газа.
- ▶ Открыть газовый вентиль.
- ▶ Открыть запорный вентиль холодной воды.

3.3 Включить и выключить прибор.

Включение

- ▶ Нажать на выключатель , позиция .




Рис 6

Если горит зеленый свет, то основная горелка зажглась




Рис 7

Выключение

- ▶ Нажать на выключатель , позиция .

3.4 Регулировка мощности

Менее горячая вода.
Снижение мощности.




Рис 8

Более горячая вода.
Повышение мощности.




Рис 9

3.5 Регулировка температуры/расхода воды

- Повернуть против часовой стрелки.
Это повышает расход и снижает температуру воды.




Рис 10

- Повернуть по часовой стрелке.
Это снижает расход и повышает температуру воды.

Понижение температуры воды на выходе до необходимой температуры сокращает потребление энергии, а также риск появления известкового налета на теплообменнике.

3.6 Опорожнение прибора

При наличии риска заморзания:

- закрыть кран подачи холодной воды;
- открыть все краны горячей воды;
- снять скобку с корпуса фильтра (№ 1) на водяной арматуре;
- вынуть заглушку (№ 2);
- полностью опорожнить прибор.




Рис 11 Опорожнение прибора

- 1 Скобка
- 2 Заглушка

4 Предписания

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации приборов. Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

5 Монтаж (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)



ОПАСНО: Взрыв

- Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.



Выполнение монтажа, подключения к сети электропитания, подключения системы подачи газа и отвода дымовых газов, а также ввод в эксплуатацию разрешается только специализированной фирме, уполномоченной предприятием по газовой или энергоснабжению.



Продажа прибора разрешается только в странах, указанных на типовой табличке.

5.1 Важные указания

- Перед монтажом получить разрешение от предприятия по газоснабжению и от ведомства по очистке и проверке состояния дымоходов.
- Запорный газовый кран разместить как можно ближе к прибору.
- После подключения к сети газоснабжения необходимо проверить подключение на герметичность. Во избежание повреждений газовой арматуры из-за повышенного давления контроль давления следует проводить при закрытом газовом кране. После проверки на герметичность произвести сброс давления.
- Проверить, соответствует ли вид газа, указанный на типовой табличке, виду подаваемого газа.
- Убедиться, что поток и давление на регуляторе давления газа соответствуют значениям, указанным для потребления прибора (см. технические характеристики в таблице 5).

5.2 Выбор места для монтажа

Требования к помещению для монтажа

Прибор нельзя устанавливать в помещениях с объемом свободного пространства менее 8 м³ без учета объема мебели, если этот объем не превышает 2 м³.

Соблюдать местные предписания.

В помещении для монтажа должна быть обеспечена хорошая вентиляция и защита от замерзания, а также возможность подключения к дымовой трубе. Не устанавливать прибор над источниками тепла. Во избежание коррозии, в воздухе для горения не должно содержаться агрессивных веществ. Появлению коррозии способствуют галогеноводороды, содержащие соединения хлора и фтора. Они могут содержаться, например, в растворителях, красках, клеях, аэрозольных распылителях и бытовых чистящих средствах. Должны соблюдаться указанные на рисунке 12 минимальные расстояния

При наличии риска замерзания:

- выключить прибор;
- опорожнить прибор (см. раздел 3.6).




Рис 12 Минимальные расстояния (в см)

Дымоход



ОПАСНО: Убедитесь, что все соединения надежно изолированы

- Нарушение этого требования может стать причиной проникновения продуктов сгорания в жилое помещение, что может нанести вред здоровью или привести к смерти

Все газовые проточные водонагреватели должны иметь герметичное соединение с соответствующего диаметра трубами отвода дымовых газов.

Дымоход должен:

- проходить вертикально (с малым количеством или с полным отсутствием горизонтальных участков);
- быть теплоизолированным;
- иметь выходное отверстие выше самой высокой точки крыши.

Для подключения к дымоходу можно использовать гибкую или жесткую трубу. Принадлежность для отвода дымовых газов должна быть вставлена в патрубок защитного коллектора дымовых газов. Наружный диаметр принадлежности для отвода дымовых газов должен быть немного меньше указанного в таблице 4 размера патрубка защитного коллектора дымовых газов.

На выходном отверстии дымохода должен быть установлен козырек, защищающий от ветра/дождя



ВНИМАНИЕ:

Убедиться, что принадлежность для отвода дымовых газов вошла в патрубок защитного коллектора дымовых газов до упора

Если эти условия невыполнимы, следует выбрать другое место монтажа.

Температура поверхностей

Максимальная температура поверхностей прибора за исключением принадлежностей для отвода дымовых газов не превышает 85 °С. Специальные меры по защите горючих строительных материалов или встроенной мебели не требуются.

Подача воздуха

В помещении, выбранном для монтажа прибора, должны иметься достаточно большие отверстия для подачи воздуха (см. таблицу).

Прибор	Живое сечение
WR 10-2...	$\geq 60 \text{ см}^2$
WR 13-2...	$\geq 90 \text{ см}^2$
WR 15-2...	$\geq 120 \text{ см}^2$

Таб. 6 Площадь поперечного сечения для подачи воздуха

В таблице указаны минимальные требования к размерам вентиляционных отверстий. В местных предписаниях могут содержаться иные требования.

5.3 Монтаж прибора

- ▶ Снять поворотную ручку с переключателя объема воды.
- ▶ Отвинтить крепежные винты кожуха.
- ▶ Слегка потянуть кожух вперед и снять его, двигая вверх.
- ▶ С помощью прилагаемых в комплекте дюбелей и стальных крючков вертикально подвесить прибор на стене.



ВНИМАНИЕ:

Никогда не ставить прибор на водопроводные или газопроводные патрубки.

5.4 Подключение подачи воды



ВНИМАНИЕ: Наличие остаточных веществ в трубопроводной сети может привести к повреждению прибора.

- ▶ Промыть трубопроводную сеть для удаления остаточных веществ.

- ▶ Следить за тем, чтобы при подключении не перепутать место подсоединения водопровода холодной воды (рис. 13, поз. А - не поставляется с оборудованием) с местом подсоединения водопровода горячей воды (рис. 13, поз. В).
- ▶ Водяные трубы подсоединяются к водяной арматуре.




Рис 13 Подключение водопровода



Во избежание сбоев, вызванных резкими колебаниями давления воды, рекомендуется на входе холодной воды установить обратный клапан.

5.5 Подключение подачи газа



ОПАСНО:

Нарушения местных предписаний может привести к пожару, взрыву, ущербу здоровью или смерти.



Используйте только запчасти от производителя водонагревателя.

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации приборов.

Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

5.6 Ввод в эксплуатацию

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Правильно (рис. 6) установить прилагаемые батарейки типа R 1,5 В.
- ▶ Проверить безупречность работы контроля тяги, см. раздел 7.3 «Контроль тяги».

6 Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)

6.1 Заводская настройка



Опломбированные детали настройки изменять нельзя.

Природный газ

Приборы, работающие на природном газе (G20), отрегулированы изготовителем в соответствии со значениями, указанными в технических характеристиках, и опломбированы.



Приборы подготовлены к работе при давлении газа на входе в интервале от 10 мбар до 15 мбар (номинальное давление должно быть 13 мбар). При более высоком давлении газа на входе нужно применять комплект перенастройки на 20 мбар.

Сжиженный газ

Приборы, работающие на пропане/бутане (G31/G30), отрегулированы изготовителем в соответствии со значениями, указанными в технических характеристиках, и опломбированы.



Не допускается розжиг аппарата при давлении газа:

- Пропан: менее 25 мбар или более 45 мбар.
- Бутан: менее 20 мбар или более 35 мбар.

Мощность можно регулировать по методу регулировки давления перед форсункой, для чего необходим манометр.

6.2 Регулировка давления перед форсункой

Доступ к регулировочному винту

- Снять кожух (см. главу 5.3).

Подключение манометра

- Ослабить запорный винт (рис. 14).

- Подключить манометр к патрубку для измерения (давления перед форсункой).




Рис 14 Точка измерения давления перед форсункой

Давление перед форсункой при максимальной тепловой мощности

- Снять пломбу с регулировочного винта (рис. 15).
- Включить прибор. Установить регулятор мощности в крайнее левое положение (максимальная мощность).




Рис 15 Винт регулировки макс. расхода газа

- Открыть несколько кранов горячей воды.
- При помощи регулировочного винта (рис. 15) отрегулировать давление перед форсункой по таблице 7.
- Вновь опломбировать регулировочный винт.

Установка минимальной подачи газа



Минимальная подача газа регулируется автоматически, когда установлена максимальная подача газа.

		Природный газ Н	Бутан	Пропан
Идентификационный номер форсунок	WR10	8 719 002 033 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 034 0	
	WR13	8 719 002 362 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 216 0	
	WR15	8 719 002 363 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 181 0	
Давление подключения (мбар)	WR10	13	30	
	WR13			
	WR15			
Макс. давление перед форсункой (мбар)	WR10	8,9	28	
	WR13	9,0	28	
	WR15	6,2	25,5	

Таб. 7 Давление перед форсункой

6.3 Переоборудование на другой вид газа

Использовать только **оригинальные комплекты для переоборудования**. Переоборудование может производить только уполномоченная специализированная фирма. К оригинальным комплектам для переоборудования приложена инструкция по монтажу.

7 Техобслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)

Для поддержания уровня выбросов в атмосферу и расхода газа минимальными, мы рекомендуем ежегодно проводить инспекцию или техническое обслуживание. Эти работы могут проводиться только авторизованными фирмой Бош специалистами.



ОПАСНО:

Взрыв!

- ▶ Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.



ВНИМАНИЕ: Протечка воды может повредить аппарат!

- ▶ Всегда полностью сливайте воду из системы, перед тем как демонтировать любую гидравлическую часть.

- ▶ Использовать только оригинальные запасные части.
- ▶ Заказывать запасные части в соответствии с каталогом запасных частей.
- ▶ Демонтированные уплотнения и кольца круглого сечения заменить новыми.
- ▶ Разрешено использовать только следующие смазочные вещества:
 - в гидравлической части: Unisilikon L 641 (8 709 918 413);
 - резьбовые соединения: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Регулярные работы по техобслуживанию

Проверка правильности функционирования

- ▶ Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств, устройств регулировки и контроля.

Теплообменник

- ▶ Проверить теплообменник.
- ▶ В случае загрязнения:
 - демонтировать теплообменник и вынуть ограничитель температуры;
 - промыть теплообменник под сильной струей воды.
- ▶ Если загрязнение не удаляется: опустить загрязненные детали в горячую воду с моющим средством и осторожно промыть.

- ▶ В случае необходимости: удалить известковый налет с внутренней части теплообменника и соединительных труб.
- ▶ Установить теплообменник с новыми уплотнениями.
- ▶ Установить ограничитель температуры на теплообменник.

Горелка

- ▶ Ежегодно проверять, при необходимости очищать горелку.
- ▶ В случае сильного загрязнения (жир, нагар): демонтировать горелку, опустить в горячую воду с моющим средством и осторожно промыть.

Водяной фильтр



ОСТОРОЖНО:

Использование прибора без водяного фильтра запрещается.

- ▶ Заменить водяной фильтр на входе водяной арматуры.

Горелка и запальная форсунка

- ▶ Снять и очистить запальную горелку.
- ▶ Снять и очистить запальную форсунку.

7.2 После техобслуживания

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Вновь включить прибор, как описано в главе 3 «Эксплуатация».

7.3 Контроль тяги



ОПАСНО:

Ни при каких обстоятельствах нельзя отключать, изменять контроль тяги или заменять его другим.

Принцип действия и меры предосторожности

Контроль тяги проверяет отвод дымовых газов в дымоход. Если тяга недостаточна, то прибор автоматически отключается, т. к. попадание дымовых газов в помещение является недопустимым. По прошествии времени блокировки происходит автоматическое возобновление работы.

Если прибор отключается во время работы:

- ▶ проветрить помещение;
- ▶ через 10 минут вновь включить прибор.
Сообщить уполномоченной специализированной фирме, если такое повторится вновь.

**ОПАСНО:**

Пользователь ни при каких обстоятельствах не имеет права самостоятельно производить какие-либо изменения контроля тяги.

Техобслуживание

Если в контроле тяги возникает неисправность, следует действовать следующим образом:

- ▶ ослабить крепежный винт контроля тяги;
- ▶ отсоединить ограничитель температуры;
- ▶ ослабить соединение магнитного клапана;
- ▶ вынуть термoelement из горелки;
- ▶ заменить неисправную деталь и установить новый комплект в обратном порядке.

Проверка правильности функционирования

Чтобы обеспечить безупречную работу контроля тяги, необходимо предпринять следующие шаги:

- ▶ снять принадлежность для отвода дымовых газов;
- ▶ заменить ее на трубу с заглушенным концом (длиной около 50 см);
трубу следует располагать вертикально;
- ▶ включить прибор. Регулятор мощности повернуть влево до упора (максимальная мощность), переключатель расхода воды установить в крайнее правое положение (небольшой расход воды, высокая температура).
При таких условиях прибор должен отключиться через две минуты;
- ▶ снять трубу с заглушенным концом и вновь установить принадлежность для отвода дымовых газов.

8 Неисправности

Монтаж, техобслуживание и ремонт может проводить только уполномоченная специализированная фирма. Ниже приведена таблица решений возможных проблем (действия, отмеченные *, может производить только уполномоченная специализированная фирма).

Неисправность	Причина	Устранение
Не срабатывает розжиг.	Батарейки сели или неправильно установлены, или выключатель не включен.	Проверить правильность установки и заменить батарейки.
Розжиг запальной горелки срабатывает медленно и с трудом.	Батарейки сели.	Заменить батарейки.
Мигает красный светодиод основного выключателя.		
Вода нагревается недостаточно.		Проверить положение регулятора температуры и установить его в соответствии с необходимой температурой воды.
Вода нагревается недостаточно, пламя погасло.	Подача газа недостаточна.	Проверить регулятор давления и заменить его, если он не подходит или поврежден. Проверить, не замерзают ли баллоны с газом (бутан) во время работы прибора, в случае замерзания поставить в более теплое место.
Горелка отключается во время работы прибора.	Сработал ограничитель температуры.	Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
	Сработало устройство контроля тяги.	Проветрить помещение. Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
Сниженный поток воды.	Недостаточный напор воды в сети.	Проверить и исправить. *
	Водопроводные краны или смесители загрязнены.	Проверить и очистить.
	Засорилась водопроводная арматура.	Очистить фильтр.*
	Засорился (покрылся известковым налетом) теплообменник.	Очистить и, при необходимости, удалить известковый налет.*

Таб. 8

9 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип оборудования:		Заводской и Серийный номер:	FD
-------------------	--	--------------------------------	-----------

Название, адрес, телефон фирмы продавца: (место для печати)

Дата продажи:	Фамилия и подпись Продавца:
--------------------------	--------------------------------

Адрес установки оборудования:
Телефон:

Данные мастера, осуществившего **пуск и наладку**¹⁾ оборудования:

Фамилия: Имя:

Номер сертификата:

Дата пуска оборудования:	Подпись мастера: (место для печати)
-------------------------------------	---

1) пусконаладочные работы производятся специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервис-ных организации, перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-tt.ru.

Замечания при пуске:	
Установленные принадлежности:	

Настоящим подтверждаю, что прибор пущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования получена, содержание доведено и понятно, с требованиями эксплуатации согласен и обязуюсь выполнять. С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ²⁾					
№ п/п	Дата	Номер/дата договора на ТО	Замечания при выполнении планового технического обслуживания	Номер сертификата	Подпись мастера

2) после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации, и в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудования.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ				
№ п/п	Дата	Номер гарантийного акта	Номер сертификата мастера	Подпись мастера

№ Дата пуска: Заводской № FD Номер сертификата: Подпись мастера ³⁾ : Дата планового ТО: Номер сертификата: Подпись мастера ⁴⁾ : Дата ремонта: Подп. клиента:	№ Дата пуска: Заводской № FD Номер сертификата: Подпись мастера ³⁾ : Дата планового ТО: Номер сертификата: Подпись мастера ⁴⁾ : Дата ремонта: Подп. клиента:	№ Дата пуска: Заводской № FD Номер сертификата: Подпись мастера ³⁾ : Дата планового ТО: Номер сертификата: Подпись мастера ⁴⁾ : Дата ремонта: Подп. клиента:
3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования	3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования	3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики товара или отсутствие недостатков согласно соответствующему уровню техники.
2. Гарантийные сроки.
 - 2.1. Срок гарантии завода изготовителя — 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 28 месяцев соответственно с даты поставки оборудования конечному Потребителю.
 При обязательном соблюдении следующих условий:
 - монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей соответствующие лицензии на проведение данного вида работ, персонал организации аттестован и имеет необходимые допуски;
 - пусконаладочные работы производились специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервисных организаций, перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-tt.ru, при ее отсутствии или недостоверности вы можете обратиться в торгующую организацию или к уполномоченной изготовителем организации (контактная информация указана ниже). А так же составлен акт о проведении пусконаладочных работ и/или в наличие соответствующее подтверждение этому в гарантийном талоне;
 - оборудование установлено с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), местных норм, а так же предписаний инструкции по монтажу;
 - после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации оборудования, в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудование с соответствующей отметкой в гарантийном талоне уполномоченной Продавцом и/или Изготовителем сервисной организацией;
 - до монтажа, оборудование должно храниться в теплом сухом помещении.
 - 2.2. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 6 месяцев.
3. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если:
 - 3.1. Поставка оборудования произведена через неуполномоченных БОШ представителей, отсутствует сертификат соответствия.
 - 3.2. Выявлено повреждение или удаление заводского серийного номера оборудования.
 - 3.3. Внесены конструктивные изменения в оборудование, без согласования с уполномоченной БОШ на проведение подобных работ, организацией.
 - 3.4. На оборудование устанавливаются детали чужого производства.
 - 3.5. Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производителя.
 - 3.6. Вмешательство в оборудование неуполномоченных лиц и/или организаций.
 - 3.7. Неисправность является следствием:
 - неправильной эксплуатации;
 - подключения оборудования к коммуникациям и системам (электроснабжения, водопроводная сеть, газоснабжение, дымоход, и т.д.) не соответствующим ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
 - использованием энерго- и теплоносителей несоответствующих ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
 - попадания в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.д.
 - 3.8. Механические повреждения получены в период доставки от точки продажи до места монтажа, монтажа, эксплуатации.
4. БОШ также не несет ответственности за изменение состояния или режимов работы Оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.
5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
6. БОШ не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих "Гарантийных обязательствах".

Срок службы – 12 лет.

В интересах Вашей безопасности:

Монтаж, пуск, ремонт и обслуживание должны осуществляться только специалистами, обученными и аттестованными производителем оборудования.

Для надежной и безопасной работы оборудования рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), электрической разделительной проставки на магистрали подключения газа, обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления, а так же рекомендуется использование источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления. Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции эксплуатации.

Гарантийные обязательства Изготовителя мне разъяснены, понятны и мною полностью одобрены.

Подпись Покупателя:

ООО "Роберт Бош", РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 129515 Москва, ул. Ак. Королева, д.13, стр. 5,
 Тел. +7 495 935 7197, Факс +7 495 935 7198, e-mail: service@ru.bosch.com; www.bosch-tt.ru



ООО «Роберт Бош»
Термотехника
ул. Ак. Королева, 13, стр.5
129515 Москва, Россия

www.bosch-tt.ru

Роберт Бош АТД.
Відділ термотехніки
вул. Крайня, 1
02660 Київ, Україна
www.bosch.ua

УВАГА !

Гарантійні умови на опалювальне та водогрійне обладнання Bosch дивіться в гарантійних талонах, що прикладаються до техніки, придбаної через представників, уповноважених компанією "Роберт Бош ЛТД". При відсутності талона чи відповідних відміток у талоні компанія "Роберт Бош ЛТД" ніяких гарантійних чи будь-яких інших зобов'язань не несе.

Авторизований сервісний центр

BOSCH GRUPPE

Тел.: Web: www.bosch.ua

Адреса: E-MAIL: info@bosch.ua

8 Несправності

Монтаж, технічне обслуговування та ремонт повинен здійснювати лише кваліфікований персонал. Наведена нижче таблиця містить опис усунєння можливих проблем (проблем, позначені знаком *, повинні усувати лише кваліфіковані спеціалісти).

Проблема	Причина	Усунення
Ковона не запалюється.	Використовуються пласкі батарейки, або неправильно вставлені, або коовнка вимкнута.	Перевірте полярність батарейок або замініть їх.
Пілотне повум'я запалюється повільно та через силу.	Пласкі батарейки.	Замініть батарейки.
Блмає лампочка біля вмикача.		
Вода недостатньо гаряча.	Перевірте положення регулятора температури й установіть бажану температуру води.	
Вода недостатньо гаряча, відсутнє повум'я.	Дуже малий тиск газу.	Перевірити редуктор газового баовну і замінити, якщо він не підходить чи пошкоджений.
		Перевірте, чи не замерз газовий баовн (бутан) під час роботи коовнки та в разі потреби перенесіть його в тепле місце.
Пловум'я гасне під час роботи коовнки.	Спрацював обмежувач температури.	Зачекайте 10 хвилин і знову ввімкніть коовнку. Якщо проблема повторюється, ви кичтекваліфікованого спеціаліста.
	Спрацював пристрій контролю тави.	Провірте кімнату. Зачекайте 10 хвилин і перезаступіть коовнку. Якщо проблема повторюється, викличте кваліфікованого спеціаліста.
Зменшився потік води.	Недостатній тиск води на вході у коовнку.	Перевірте та відрегулюйте. *
	Забруднився водяний кран або змішувач.	Перевірте та почистьте.
	Забруднився газовий кран.	Почистьте фільтр. *
	Забруднився теплообмінник (накип).	Почистьте і в разі потреби видайте накуп. *

Таб. 8

7.3 Пристрій контролю тяги



НЕБЕЗПЕКА: Цей пристрій у жодному разі не можна вимикати, змінювати або замінювати іншим.

Експлуатація та заходи безпеки

Пристрій контролю тяги перевіряє тягу; в разі її відсутності він автоматично вимикає колонку. Це запобігає потрапінню продуктів згорання у приміщення, де встановлена колонка. Через певний час колонка знову вмикається.

Якщо колонка вимкнулась під час роботи, виконайте наступні дії.

- ▶ Провітріть кімнату.
- ▶ Через 10 хвилин знову ввімкніть колонку.

Якщо проблема повторюється, зверніться до обслуговуючого персоналу.



НЕБЕЗПЕКА: Користувач не повинен вносити змін до колонки.

Обслуговування

Якщо пристрій контролю тяги не працює, виконайте наступні дії.

- ▶ Відкрутіть гвинт кріплення пристрою.
- ▶ Зніміть затискач бока затопування.
- ▶ Замініть пошкоджені частини та продовжуйте збирання у порядку, зворотному до зазначеного в таблиці вище.

Перевірка пристрою контролю тяги*

Перевірка пристрою контролю тяги відбувається наступним чином:

- ▶ Від'єднати газопровідну трубу;
- ▶ Замініти її закритою з одного кінця трубою (приблизно 50 см завдовжки);
- ▶ Бона має бути направлена вертикально;
- ▶ Затустити колонку на номінальній потужності та за допомогою регулятора забезпечити максимальну температуру колонки. В цьому режимі не пізніше, ніж через 60 сек пристрій повинен відключитись. Зняти трубку та поставити газопровідну трубу на місце.

7 Обслуговування (тільки для сервісних організацій)

Пальник

- ▶ Щорічно перевіряйте пальник й очищайте його в разі потреби.
 - ▶ Якщо забруднення дуже сильне (жир, сажа), зніміть пальник, помістіть його в теплу воду з додаванням миючих засобів й обережно промийте.
 - ▶ Замініть водяний фільтр на вході водяного крану.
- ### Форсунка основного та пілотного пальника
- ▶ Зніміть і прочистіть пілотної пальник.
 - ▶ Зніміть і прочистіть форсунку пілотного пальника.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Заборонається вмикати коловну без водяного фільтра.



Переконайтеся, що споживання газу та навантаження на оточуюче середовище (забруднення та ін.) замишається незначним на протязі тривалого проміжку часу, ми рекомендуємо Вам безпечити наванежне технічне обслуговування: щорічне основне (перевірка), так, якщо необхідно, повне технічне обстеження. Технічне обслуговування та перевірку повинен здійснювати лише кваліфікований персонал.

- ▶ **НЕБЕЗПЕКА:** Вибухонебезпечно! Завжди закривайте газовий кран до початку виконання робіт з частинним (компонентами) газового обладнання.



- ▶ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Витік води може призвести до пошкодження пристрою. Завжди замишайте воду з системи до видавлення будь-яких гідравлічних частин пристрою.



- ▶ Використовуйте лише оригінальні запчастини.
- ▶ Замовлення запчастин слід здійснювати відповідно до каталогу для коловни.
- ▶ Замініть стики та кильця ущільнення новими.
- ▶ Необхідно використовувати лише наступні маста: – Гідравлічні частини: Unisilikon L 641 (8 709 918 413) – кильцеві стики: Hf 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Періодичне технічне обслуговування

Перевірка роботи

- ▶ Перевірте роботу всіх елементів безпеки, настройки та контролю.

Теплообмінник

- ▶ Перевірте, щоб теплообмінник був чистим.
- ▶ У разі забруднення зробіть наступне: – Зніміть теплообмінник і вийміть обмежувач. – Прочистіть теплообмінник сильним струменем води.
- ▶ Якщо забруднення не видається, помістіть пастини в теплу воду з додаванням миючих засобів й обережно промийте.
- ▶ У разі потреби зніміть накіп із внутрішньої частини теплообмінника та з труби підключення.
- ▶ Установіть теплообмінник із новими з'єднаннями.
- ▶ Установіть обмежувач в отвору.

Природний газ, Н				Бутан		Пропан			
Код форсунок	WR10	8 719 002 033 0	8 719 002 034 0	WR13	8 719 002 362 0	8 719 002 216 0	WR15	8 719 002 363 0	8 719 002 181 0
	Вхідний тиск (мбар)		30	МАКС. тиск (мбар)		28	28	9,0	25,5
	WR10	WR13	WR15	Тиск у паявнику					

6.3 Перехід на різні типи газу

Використовуйте тільки оригінальний пакет переобладнання. Переобладнання повинно здійснюватися тільки кваліфікованим спеціалістом. Оригінальні пакети переобладнання постачаються з інструкціями по монтажу.

6 Наштовування (тільки для сервісних організацій)

6.1 Регулювання пристрою



Забороняється регулювати оптомовані деталі.

Пріродний газ

Пристрої, пристосовані для роботи на натуральному газі (G 20), постачаються з міста виробництва вже оптомованими після регулювання до відповідного значення, яке вказано на ідентифікаційній табличці.

Забороняється вмикати пристрій, якщо тиск нижчий за 10 мбар або вищий за 25 мбар.



Скратлений газ

Пристрої, пристосовані для роботи на пропані/бутані (G31/G30), постачаються з міста виробництва вже оптомованими після регулювання до відповідного значення, яке вказано на ідентифікаційній табличці.

Не можна вмикати колонки, якщо тиск у трубі подачі газу:

- Пропан: менший від 25 мбар або більший від 45 мбар.
- Бутан: менший від 20 мбар або більший від 35 мбар.

Можливо відрегулювати потужність в залежності від тиску в форсунці, однак для цієї процедури необхідний манометр.

6.2 Регулювання тиску

Доступ до регулювального гвинта

- ▶ Зніміть передню частину колонки (див. 5.3).

Тіткаючення манометра

- ▶ Відкрити фіксуючий гвинт.




Регулювання мінімального потоку газу здійснюється автоматично після регулювання максимального потоку газу.

Регулювання мінімального потоку газу

- ▶ Відкрити всі крани гарячої води.
- ▶ За допомогою регулювального гвинта виставити тиску значення, вказане в табл. 7.
- ▶ Знову отворити регулювальний гвинт.


Рис. 15 Гвинт регулювання максимального тиску газу



- ▶ Увімкніть колонку, повернувши регулятор потужності вліво (до кінця).
- ▶ Зніміть паломбу гвинта (мал. 15).

Регулювання максимального потоку газу

Рис. 14 Точки вимірювання тиску



- ▶ Тіткаючі манометр до точки вимірювання тиску газу.

5.5 Підключення до мережі газопостачання



НЕБЕЗПЕКА: Якщо чітко не дотримуватись інструкцій, як резульатат може виникнути займання або вибух, що призведе до пошкодження майна, фізичних травм або до втрати життя.

Використовуйте тільки оригінальні допоміжні частини.



Слід дотримуватись чинних регіональних (місцевих) норм та директив відповідної країни щодо встановлення та експлуатації газових приладів. Дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни.

5.6 Введення в експлуатацію

- ▶ Відкрийте газовий та водяний крани та перевірте щільність усіх гідравлічних та газових з'єднань.
- ▶ Правильно вставте обидві батареї типу R на 1,5 В (мал. 6), які входять до комплекту колонки.
- ▶ Перевірте роботу пристрою контролю тяги, як описано в розділі 7.3.

- Усі газові колонки необхідно герметично під'якчати до газопровідної труби відповідних розмірів.
- Димохід повинен відповідати наступним вимогам:
 - вертикальність (допускається наявність мінімальної кривокості горизонтальних секцій, але бажана їхня повна відсутність)
 - наявність термоізоляції
 - вихідний отвір повинен бути розташований над самою верхньою точкою диму
- Необхідно використовувати гнучку або жорстку трубу, припаявану до внутрішнього діаметра патрубку димоходу. Зовнішній діаметр труби повинен бути трохи меншим від значення, вказаного в таблиці, де наводяться розміри пристроїв.
- Вихідний отвір димоходу необхідно захистити від вітру та дощу



ОБЕРЕЖНО:

Переконатесь, що вихідний отвір газопровідної труби розташований між уступом і кінцем димоходу.

Якщо неможливо дотриматися цих вимог, для нахолодження та виводу газу необхідно вибрати інше місце.

Температура поверхні

Максимальна температура поверхні колонки не перевищує 85 °C, за виключенням газопровідної труби. Тому немає потреби в додаткових заходах безпеки щодо займистих будівельних матеріалів або вбудованих елементів меблів.

Нахолодження повітря

До місця, призначеного для встановлення колонки, повинно надходити повітря у відповідності з вимогами, зазначеними в наведеній нижче таблиці.

Мінімальна площа вентиляційного отвору	
Пристрій	
WR10-2 B	≥ 60 см²
WR13-2 B	≥ 90 см²
WR15-2 B	≥ 120 см²

Таб. 6 Ефективна площа області надходження повітря

Вище наведені мінімальні вимоги, але в кожній країні можуть бути прийняті свої вимоги.



Щоб запобігти проблемам, спричиненим раптовим коливанням тиску в мережі водопостачання, рекомендуємо встановити зворотний клапан на трубу водопостачання.




Рис. 13 Під'якчання до водопроводу

5.4 Під'якчання до водопроводу

Перед установкою рекомендується очистити місце під'якчання, тому що будь-який бруд у середніні може погіршити чи навіть зупинити протікання води.

► Позначте труби холодної (ма. 13, пункт А) та гарячої води (ма. 13, пункт В), щоб їх не перепутати.

► Під'якчуйте труби до колонки за допомогою монтажного привада, яке входить до комплекту.



ОБЕРЕЖНО:

Не спирайте газову колонку на водяні або газові труби.

5.3 Монтаж колонки

- Зніміть ручки регулювання температури (поток) та потужності.
- Відкрутіть гвинти, які утримують кожух.
- Посунувши корпус одночасно вперед і вгору, зав'явіть його з фіксаторів ззаду.
- Закріпіть колонку вертикально за допомогою кроків із гвинтом і заглушок, які входять до комплекту.

5 Монтаж (тільки для сервісних організацій)

НЕБЕЗПЕКА: Вибухонебезпечно початку будья-яких робіт з вузлами (компонентами), що містять газ.



Підключення до газопостачання, приєднання до системи виведення відрізанних газів, а також початковий запуск мають виконуватися виключно фахівцями утворюваних технічних служб.



Пристрій може використовуватися виключно в країнах, код яких вказано на ідентифікаційній таблиці.



5.1 Важливі вказівки

- ▶ Перед установкою викличте представників газової компанії та переконайтеся, що коночка відповідає стандартам щодо газових коночок та вимогам до вентиляції у приміщеннях.
- ▶ Кран для перекидання газу слід установити якомога ближче до коночки.
- ▶ Завершивши підключення до газової системи, необхідно ретельно очистити труби та перевірити їх на наявність витоків, щоб не пошкодити газовий кран надмірним тиском, закрийте його перед цією перевіркою.
- ▶ Перевірте відповідність коночки типові газу, який подається.
- ▶ Перевірте, чи потік і тиск газу після проходження регулятора відповідає нормам споживання, установленим для коночки (див. технічні характеристики в табл. 5).

5.2 Місце встановлення

Вимоги до місця встановлення

- ▶ Не встановлюйте коночку в приміщеннях, об'єм яких менший від 8 м³ (не враховуючи об'єм меблів, якщо він не перевищує 2 м³).
- ▶ Дотримуйтеся спеціальних інструкцій, які діють у Вашій країні.
- ▶ Монтаж газової коночки проводиться у доріг вентиляційному місці, а температура не опускається нижче нуля градусів, і де є димовиділення виведення продуктів згорання.


Продукти згорання

НЕБЕЗПЕКА:



Будьте впевнені, що всі димовиділяючі частини та їх з'єднання герметичні! Недотримання наступних норм та правил може призвести до небезпеки нахочдження утворюваного газу до житлового приміщення, що може призвести до ушкодження або втрати життя.

Рис. 12 Мінімальні допуски



- ▶ Якщо виникає загроза замерзання, виконайте наступні дії:
- ▶ Вимкніть коночку.
- ▶ Витягніть батареї.
- ▶ Змийте воду (див. розділ 3.6).
- Не можна розташовувати коночку над джерелом тепла.
- Щоб запобігти корозії, повітря в кімнаті не повинне містити шкідливих речовин. Наприклад, корозійними речовинами є газопаливі вулкановидні, які містяться в розчинниках, фарбах, клеях, аерозолях і різних домашніх миючих засобах. У разі потреби слід вжити відповідних заходів.
- Дотримуйтеся допусків, показаних на мал. 12.
- Не можна встановлювати коночку у приміщеннях, де температура опускається до 0 °C.
- Якщо виникає загроза замерзання, виконайте наступні дії:

4 Правила

Необхідно дотримуватись нормативних положень і правил істатяції газозового обладнання.

3.4 Регулювання енергоспоживання

Зменшення температури води.
Зменшення потужності.




Рис. 8

Підвищення температури води.
Збільшення потужності.




Рис. 9

3.5 Регулювання температури та потоку води

► Поверніть проти годинникової стрілки
Потік води збільшиться, а її температура
зменшиться.




Рис. 10

► Поверніть за годинниковою стрілкою.
Потік води зменшиться, а її температура
підвищиться.

Якщо виставити температуру на мінімально необхідне значення, зменшуватиметься споживання енергії, а також імовірність появи накипу в теплообміннику.

3.6 Злив води з пристрою

Якщо виникає загроза замерзання, виконайте наступні дії:

- знати фіксатор з ковпачка фільтра (поз. 1), розташованого на водяному клапані;
- знати ковпачок фільтра (поз. 2) з водяного клапана.

► Злийте всю воду з колонки.




Рис. 11 Злив води

- 1 Фіксатор
- 2 Ковпачок фільтра

3 Експлуатація



Відкрийте всі газові та водяні крани.
Очистіть труби.




ОБЕРЕЖНО:
Температура передньої панелі в області основного та пілотного пальників може бути досить високою, і торкання до неї може спричинити опіки.

3.1 Батареї


Встановлення батарейок

- Вставте дві батарейки типу R20 на 1,5 В.



Заміна батарейок

Батареї необхідно міняти, коли починає блимати червоний індикатор.



- Заходи безпеки під час використання батарейок**
 - Не викидайте батарейки на смітник разом із звичайним сміттям. Помістіть їх у спеціальні місця, звідки вони будуть направлені для повторної переробки.
 - Не вставляйте таскі батарейки.
 - Користуйтеся лише батарейками зазначеного типу.

3.2

Перед умиканням колонки




ОБЕРЕЖНО:
Початковий запуск газової колонки повинен здійснювати кваліфікований спеціаліст, який надасть клієнтові всі необхідні відомості щодо її оптимальної експлуатації.

- Перевірте, чи відповідає газ, указаний на табличці з паспортними даними, тому, який використовується в даній місцевості.
- Відкрийте газовий вентиль.
- Відкрийте водяний вентиль.


3.3

Умикання та вимикання колонки

- Натисніть кнопку вмикання  щоб вона перейшла в положення .



Горить зелена лампочка = основний паливник увімкнутий



Вимикання

- Натисніть кнопку вмикання  щоб вона перейшла в положення .

2.10 Технічні характеристики

Енергоспоживання та потік				
Технічні характеристики				
Одиниці вимірювання				
Позначення	WR15	WR13	WR10	

Номинальна корисна потужність	Рном.	кВт	17,4	22,6	26,2
Мінімальна корисна потужність	Рмін.	кВт	7	7	7
Діапазон регулювання корисної потужності		кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2
Номинальне теплове навантаження	Qном.	кВт	20,0	26,0	29,6
Мінімальне теплове навантаження	Qмін.	кВт	8,1	8,1	8,1
Параметри газу ¹⁾					
Тиск газу					

Природний газ	G20	мбар	13	13	13
Скратлений газ (бутан/пропан)	G30/G31	мбар	30	30	30
Споживання					
Природний газ, Н	G20	м³/год	2,1	2,8	3,2
Скратлений газ (пропан/бутан)	G30/G31	кг/год	1,5	2,1	2,4
Кількість форсунок			12	14	18
Параметри води ²⁾					
Максимально допустимий тиск води ²⁾	рw	бар	12	12	12

Регулятор температури в максимальному положенні					
Різниця температур	°C	50	50	50	50
Діапазон регулювання потоку	л/хв	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5	
Мінімальний робочий тиск	рwмін.	бар	0,1	0,1	0,2
Регулятор температури в мінімальному положенні					
Різниця температур	°C	25	25	25	25
Діапазон регулювання потоку	л/хв	4 - 10	4 - 13	4 - 15	
Параметри димових газів ³⁾					


Необхідна мінімальна тяга	мбар	0,015	0,015	0,015	
Потік	г/с	13	17	22	
Температура	°C	160	170	180	

Таб. 5

1) Н1 15 °C - 1013 мбар - сухий; Природний газ 34,2 МДж/м³ (9,5 кВт.год/м³)
Скратлений газ: бутан: 45,72 МДж/кг (12,7 кВт.год/кг) - пропан 46,44 МДж/кг (12,9 кВт.год/кг)
2) Забороняється перевищувати цю величину з урахуванням розширення води в результаті нагрівання.
3) За умови максимальної потужності

2.8

Електрична схема



- | | |
|----|--|
| 31 | Допоміжний клапан (зазвичай відкритий) |
| 25 | Мікроперемикач |
| 14 | Батареї для батарей |
| 13 | Блок запалювання |
| 6 | Індикатор стану палиника |
| 5 | Перемикач / індикатор стану батарей |
| 33 | Керуючий клапан (зазвичай закритий) |
| 36 | Обмежувач температури |
| 37 | Пристрій контролю тяги |
| 38 | Запальвальний електрод |
| 39 | Електрод іонізації |
| 40 | Мембранний клапан |

2.9

Принцип роботи

Ця газова колонка оснащена автоматичним електронним запальником, що спрощує користування нею.

- Щоб увімкнути її, досить натиснути кнопку Увим./Вимк. (Мал. 6).

Після цього колонка автоматично запалюється, як тільки буде відкрито кран гарячої води. Спочатку запалюється півотне палив'я, а потім, приблизно через чотири секунди, основний паливник; через 20 секунд після цього півотне палив'я гасне. Унаслідок цього економічність колонки зростає, тому що півотне палив'я горить лише перед загорянням

основного паливника, на відміну від традиційних колонок, у яких півотне палив'я горить постійно.

Якщо в газопроводі опинився повітря, колонка може не запалитися.

У цьому випадку

- необхідно закрити та відкрити кран гарячої води, щоб повторити запальний цикл колонки.

- | | |
|----|--|
| 24 | Діафрагма |
| 25 | Мікроперемикач |
| 26 | Головний газовий клапан |
| 27 | Гвинт регулювання максимального тиску газу |
| 28 | Штуцер вимірювання тиску подачі газу |
| 29 | Газовий фільтр |
| 30 | Труба виходу гарячої води |
| 31 | Автоматичний клапан |
| 32 | Газовий вентиль |
| 33 | Керуючий клапан |
| 34 | Форсунка попереднього упрорскування |
| 35 | Пілотна газова труба |
| 36 | Обмежувач температури |
| 37 | Пристрій контролю тяги |
| 38 | Запальовальний електрод |
| 39 | Електрод іонізації |

2.6 Газарти




Рис. 1

- 1 Передня сторона
- 2 Отвір для кріплення до стіни
- 3 Ручка регулювання температури (потіку води)
- 4 Регулятор потужності
- 5 Термостат / індикатор стану батареї
- 6 Індикатор стану паливника
- 7 Підключення до мережі газопостачання

- 8 Газовий патрубок
- 9 Труба для відводу повітря з пристроєм контролю тяги
- 10 Теплообмінник
- 11 Паливник
- 12 Газовий вентиль
- 13 Блок запалювання
- 14 Біаіс для батареї

Газарти (мм)		A	B	C	D	E	F	G	Паливник	Скратлений
WR10-2 B...	310	580	228	112,5	463	60	25	3/4"		
WR13-2 B...	350	655	228	132,5	510	95	30	3/4"		
WR15-2 B...	425	655	334	132,5	540	65	30	3/4"		

Tab. 4 Газарти

2 Відомості про колонку

2.1 Категорія, тип апарату та дозволи.

Модель	
WR 10/13/15 - 2 B...	
Категорія	II2H3+
Тип	B11BS

Tab. 2

2.2 Розшифровка коду моделі

W	R	15	-2	B	23	31
W	R	13	-2	B	23	31
W	R	10	-2	B	23	31

Tab. 3

W	Газова водогрійна колонка
R	Пропорційне регулювання енергоспоживання
10	Протуска затісність (л/хв)
-2	Версія 2
B	Електронне запалювання, живлення якого забезпечується від батарейок на 1,5 В
23	Індекс природного газу H
31	Індекс скрапленого газу
S...	Код країни

2.3 Комплектація

- Газова
- Елементи кріплення
- Документація, що постачається з колонкою
- Дві батарейки типу R на 1,5 В

2.4 Опис колонки

Водогрійною колонкою легко користуватися, адже для підготовки до роботи достатньо натиснути лише одну кнопку.

- Колонка має кріпитися на стіну
- Електронна система запалювання спрацює, коли відкривається водяний кран
- Значна економія порівняно з традиційними колонками завдяки можливості наважувати споживання енергії, а також тому, що немає потреби в постійному горінні запальника

2.5 Додаткове приладдя

- Комплект для переобладнання колонки з природного газу на суміш пропан-бутану та навіпаки

- Прийом безпечки
- Віскаючий іонізаційний електрод, який запобігає виток газу за відсутності полум'я
- Прийом контролю тяги, який викликає колонку, якщо система виведення вdraцюваних газів не функціонує належним чином
- Обмежувач температури, який захищає теплообмінник від перегріву
- Регулювання потоку газу, пропорційного потоку води, забезпечує незмінність температури.
- Прийом безпечки
- Автоматичне регулювання витрати води забезпечує постійний потік води навіть за умови коливання тиску у системі водопостачання
- Автоматичне регулювання витрати води забезпечує повторний перепад
- Автоматичний водяний клапан, виготовлений із поліамідного склововока, на 100% піднятає покриття
- Теплообмінник не має цинкового або свинцевого основного паяника.
- Напівпостійний півотний паяник працює лише з моменту відкриття водяного крана до запалення
- Можливість роботи на природному газі або зріженному нафтовому газі

1 Пояснення символів/Техніка вашої безпеки

1.1 Пояснення символів



Вказівки щодо техніки безпеки виділено в тексті сірим кольором та позначено трикутником.



У разі небезпеки через ураження струмом знак оклику в трикутнику замінюється на знак блискавки.

Сигнальні слова на початку вказівки щодо техніки безпеки позначають вид та ступінь тяжкості наслідків, якщо заходи для відвернення небезпеки не виконуються.

- **УВАГА** означає, що можуть виникнути матеріальні збитки.
- **ОБЕРЕЖНО** означає, що може виникнути імовірність нудських травм середнього ступеню.
- **ПОТЕРАЖЕННЯ** означає, що може виникнути імовірність тяжких нудських травм.
- **НЕБЕЗПЕКА** означає, що може виникнути імовірність травм, що загрожують життю людини.

Важлива інформація

Важлива інформація для витаків, що не несуть небезпеку для людей та речей



позначається за допомогою символу, який знаходиться поруч. Вона відокремлюється за допомогою лінії зверху та знизу тексту.

Інші символи

Символ	Значення
◀	Крок All
→	Посилання на інше місце в документі або інші документи
•	Список/Запис у реєстрі
–	Список/Запис у реєстрі (2 рівень)

Таб. 1

1.2 Техніка вашої безпеки

При виникненні запаху газу:

- ▶ Закрийте затісний кран подачі газу.
- ▶ Відчиніть вікна в приміщенні.
- ▶ Забороняється користування будь-якими електричними вимикачами та вмикачами.
- ▶ Загасіть відкритий вогонь.
- ▶ Телефонуйте з іншого приміщення та негайно сповістіть газопостачальну установу та відповідального технічного спеціаліста.

При виникненні запаху горіння:

- ▶ Вимкніть пристрій.
- ▶ Відчиніть вікна та двері в приміщенні.
- ▶ Повідомте спеціаліста газопостачальної установи.

Монтаж та налагодження

- ▶ Монтаж та налагодження під час встановлення пристрою дозволяється виконувати тільки фахівцям спеціалізованого сервісного центру.
- ▶ Забороняється вносити зміни до газопроводу.
- ▶ Забороняється закривати або зменшувати канали вентиляції.

Технічне обслуговування

- ▶ Користувач повинен час від часу проводити технічне обслуговування та огляд пристрою.
- ▶ Користувач несе відповідальність за забезпечення безпечної навігаційної середовища під час встановлення пристрою.
- ▶ Необхідно щороку проводити обслуговування для ремонту дозволяється використовувати тільки оригінальні запчастини.

Вибіркові та вогнебезпечні матеріали

- ▶ Поділу кофони категорично забороняється складання, зберігання та використання вбудованих і легкозаймистих матеріалів і рідин (папір, розчинники, фарби і т.інш.).

Повітря у приміщенні та горючий газ

- ▶ Для запобігання корозії, повітря у приміщенні та горючий газ не повинні містити корозійних речовин (наприклад, газоперегріваний вуглекислий газ, який містить частки хлору та фтору).

До уваги користувача

- ▶ Проінформувати користувача про методи експлуатації та догляду за пристроєм.
- ▶ Застерегти користувача від самостійного внесення змін у пристрій.

1	Пояснення символів/ Техніка вашої безпеки .. 3
1.1	Пояснення символів .. 3
1.2	Техніка вашої безпеки .. 3
2	Відомості про колонку .. 4
2.1	Категорія, тип апарату та дозволів .. 4
2.2	Розшифровка коду моделі .. 4
2.3	Комплектація .. 4
2.4	Опис колонки .. 4
2.5	Адаптоване приладдя .. 4
2.6	Габарити .. 5
2.7	Функціональна схема колонки .. 6
2.8	Електрична схема .. 7
2.9	Принцип роботи .. 7
2.10	Технічні характеристики .. 8
3	Експлуатація .. 9
3.1	Батареї .. 9
3.2	Переадресування колонки .. 9
3.3	Умикання та вимикання колонки .. 9
3.4	Регулювання енергоспоживання .. 10
3.5	Регулювання .. 10
3.6	Злив води з пристрою .. 10
4	Правила .. 11
5	Монтаж (тільки для сервісних організацій) .. 12
5.1	Важливі вказівки .. 12
5.2	Місце встановлення .. 12
5.3	Монтаж колонки .. 13
5.4	Підключення до водопроводу .. 13
5.5	Підключення до мережі газопостачання .. 14
5.6	Введення в експлуатацію .. 14
6	Навішування (тільки для сервісних організацій) .. 15
6.1	Регулювання пристрою .. 15
6.2	Регулювання тиску .. 15
6.3	Перехід на різні типи газу .. 16
7	Обслуговування (тільки для сервісних організацій) .. 17
7.1	Періодичне технічне обслуговування .. 17
7.2	Затиск після технічного обслуговування .. 17
7.3	Пристрій контролю тяги .. 18
8	Несправності .. 19



Перед інсталяцією прочитати інструкцію!
 Перед введенням в експлуатацію читати інструкцію з експлуатації!
 Звернути особливу увагу на зауваження щодо безпеки!
 Приміщення для інсталяції має відповідати вимогам по вентиляції!
 Інсталяція має виконуватися тільки авторизованим інсталятором!

Інструкція з монтажу й експлуатації



BOSCH

Газові колонки Therm 4000 O WR 10/13/15 - 2 B...

